

Montageanleitung

Handgriff

(Art.: 10500000 & 10500010)

- Schritt:** Alten Handgriff vom Saugschlauch lösen und entnehmen.



Abbildung 1

Plastiknase am unterem Ende des Handgriffes runterdrücken (siehe Abbildung 1) und Schlauch abziehen.

Hier zu eignet sich ein dicker Schlitzschraubenzieher.

Tipp: 2 Personen (einer drückt, einer zieht).

- Schritt:** Aufsetzen des neuen Handgriffes.

Neuen Handgriff auf die Plastiknase des Saugschlauches aufstecken.

Tipp: Hier muss ggf. etwas kräftiger gedrückt werden.

- Schritt:** Funktionstest